

Bedienungsanleitung EDIC-mini Tiny16 A351



Eigenschaften

- Metallgehäuse
- Abmaße: 145 mm x 14 mm
- Gewicht: 30 g
- Betriebstemperatur: 0 bis 40°C
- Aufnahmemodus: mono
- Akkulaufzeit im Dauerbetrieb: 130 Stunden
- Akkulaufzeit bei Stimmaktivierung: bis zu 20 Tage
- Akkulaufzeit im StandBy-Modus: bis zu 2 Jahre
- Stromversorgung: eingebauter Akku
- Aufladen per USB-Anschluss

Lieferumfang

- Voice Rekorder
- USB Kabel
- Software CD
- Bedienungsanleitung

2 Beschreibung



Start und Stopp der Aufnahme

Drücken Sie die Kontrolltaste für 2 Sekunden, um das Gerät einzuschalten. Die LED blinkt 5-mal und signalisiert, dass die Aufnahme beginnt. Bei einem weiteren Druck auf die Kontrolltaste für 2 Sekunden, stoppt die Aufnahme, was durch ein einmaliges Blinken der LED signalisiert wird.

Leuchtsequenzen der LED

Während der Aufnahme blinkt die LED in zwei Sequenzen.

Die erste zeigt den aktuellen Ladezustand des Akkus an:

- 1-mal Blinken: 5% bis 100% übrig
- 2-mal Blinken: 1% bis 5% übrig
- 3-mal Blinken: Akku ist fast leer, bitte laden

Die zweite Sequenz zeigt den freien Speicherplatz an:

- 1-mal Blinken: 75% - 100%
- 2-mal Blinken: 50% bis 75%
- 3-mal Blinken: 25% bis 50%
- 4-mal Blinken: 0% bis 25%

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)