

Bedienungsanleitung Armbanduhr

Übersicht

K1: Ein/Aus-Taste / Videotaste

K2: Fototaste

1: USB-Anschluss

2: Zifferblatt-Einstellung



LED Indikatoren

- Beim Start leuchtet die rote LED, dann die gelbe LED, während die rote erlischt.
- Beim Anstecken der Uhr per USB an einen PC leuchtet die gelbe LED.
- Beim Laden des Akkus leuchtet die gelbe LED, ist der Akku vollständig geladen, erlischt sie.
- Videomodus: Die gelbe LED blinkt dreimal und erlischt.
- Videostopp: Die gelbe LED leuchtet wieder dauerhaft.
- Fotoaufnahme: Die gelbe LED blinkt einmal.

Starten

Drücken Sie K1 lang, um das Gerät zu starten. Beim Start leuchtet die rote LED, dann die gelbe LED, während die rote erlischt. Das Gerät ist nun im StandBy-Modus.

Videoaufnahme

Ist das Gerät im StandBy-Modus und die gelbe LED leuchtet, drücken Sie kurz K1, um eine Videoaufnahme zu starten. Die gelbe LED blinkt dreimal und das Licht erlischt, eine Videoaufnahme läuft. Ein erneuter kurzer Druck auf K1 beendet die Videoaufnahme.

Fotoaufnahme

Drücken Sie im StandBy-Modus kurz auf K2. Ein Foto wird aufgenommen, zur Signalisierung blinkt die gelbe LED einmal.

Reset

Drücken Sie K1 und K2 gleichzeitig, um das Gerät zurückzusetzen, falls es auf keine Eingabe mehr reagiert.

Verbindung mit einem PC

Die Kamera wird von den gängigen Betriebssystemen als Wechseldatenträger erkannt.

Schließen Sie das Gerät also einfach **ausgeschaltet** per USB an Ihren Rechner an und greifen Sie so auf die Daten zu. Übertragen bzw. kopieren Sie möglichst die Dateien vor der Wiedergabe auf Ihre Festplatte.

Falls Sie die Videodateien nicht sofort wiedergeben können, probieren Sie den "VLC Player", den Sie kostenlos im Internet finden unter www.alonma.eu oder www.videolan.org.

Zeiteinstellung

Wenn die Kamera mit dem PC verbunden ist, können Sie mit Hilfe der Software von der CD die interne Uhrzeit an die PC-Zeit angleichen.

Alternativ kann folgende Methode genutzt werden:

1. Erstellen Sie eine Datei namens „time.txt“ z.B. mit dem Windows Editor.
2. Schreiben Sie Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde in die Datei, wie folgt:

JJJJ.MM.TT HH:MM:SS

Beispiel: 2010.10.25 13:30:00

3. Speichern Sie die Datei im Hauptverzeichnis der Kamera.
4. Entfernen Sie das Gerät vom PC und starten Sie es neu.
5. Die Zeit ist nun eingestellt.



QR-Code zum Produkt

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)