

Anleitung Armbanduhr Kamera

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Mit Hilfe dieser Anleitung werden Sie das Gerät sicher bedienen. Bitte lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie mit der Anwendung beginnen.

Überblick

- Video-Format: AVI
- Auflösung: 640*480, 720*480, 720*576, 1280*960 Pixel
- Speicherplatz: 4 GB
- USB: 2.0
- Integrierter Akku für 2 Stunden Dauerbetrieb
- Keine Treiber benötigt unter Windows ME/2000/XP/Mac OS 9.2.2 oder höher

Aufladen

Um den internen Akku zu laden, schließen Sie bitte das USB Kabel an der Armbanduhr-Kamera an und verbinden Sie es danach mit einem PC. Wenn das Gerät korrekt angeschlossen ist, beginnt das rote Licht zu blinken. Sobald dieses dauerhaft leuchtet, ist der Akku komplett geladen und das Gerät sollte vom PC getrennt werden.

Hinweis: Wenn während der Aufnahme nicht mehr genug Energie vorhanden ist, speichert das Gerät auf Aufzeichnung und schaltet sich selbstständig ab.

Ansicht und Tasten

1. Foto aufnehmen
 2. USB Anschluss
 3. Videoaufnahme
 4. LED Licht
 5. Mikrophon
 6. Kamera
 7. Zeiteinstellung Ziffernblatt
- 1 + 3 zusammen = Reset



Bedienung

Einschalten: Drücken Sie die Videoaufnahme-Taste für 2 Sekunden. Das rote Licht leuchtet und signalisiert den StandBy-Modus.

Videoaufnahme: Drücken Sie im StandBy-Modus die Videoaufnahme-Taste, um eine Videoaufzeichnung zu starten. Das rote Licht erlischt.

Fotoaufnahme: Drücken Sie im StandBy-Modus die Foto-Taste. Ein grünes Licht leuchtet kurz auf, was bedeutet, dass ein Foto aufgenommen wurde.

Ausschalten: Drücken Sie die Wiedergabe-Taste für 3 Sekunden, um das Video zu speichern und das Gerät auszuschalten. Zu diesem Zeitpunkt wird das rote Licht dreimal schnell aufleuchten. Sollte der Speicher voll sein oder der Akku leer, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Zurücksetzen: Falls das Gerät auf keinen Befehl mehr reagiert, können Sie es mit dem gleichzeitigen Druck von Foto- und Videotaste zurücksetzen.

Zeiteinstellung: Erstellen Sie mit dem Programm „Editor“ eine Datei namens „time.txt“.

Schreiben Sie in die Datei nichts weiter als das Jahr, den Monat, den Tag, die Stunde, die Minute und die Sekunden.

Beispiel: 2009.09.15 10:30:25

Speichern Sie die Datei auf dem Rekorder. Starten Sie dann den Rekorder neu. Nun stimmt die interne Zeit.

Treiberinstallation

Wird nur für Windows 98 benötigt: Installieren Sie die Treiber von der CD auf dem PC. Nach einem Neustart wird das Gerät auch unter Windows 98 erkannt. Keine Treiber werden unter Windows ME/2000/XP/Mac OS 9.2.2 oder höher benötigt.

Verbindung mit dem PC

1. Schließen Sie das USB-Kabel zuerst an die Kamera an und dann an den PC. Auf dem PC sollten Sie dann nach wenigen Sekunden unter „Arbeitsplatz“ einen neuen Wechseldatenträger sehen.
2. Sie können sich nun wie bei jedem anderen Wechseldatenträger (z.B. MP3-Player) die Daten ansehen, diese kopieren, löschen oder andere Dateien auf die Kamera übertragen.
3. Um das Gerät wieder vom PC zu entfernen, klicken Sie auf „Hardware sicher entfernen“ in der Taskleiste und wählen Sie die Kamera aus.
4. Nun können Sie das Gerät vom PC abtrennen.

Fehlerbehebung

Einschalten ist nicht möglich	-Prüfen Sie, ob der Akku geladen ist und laden Sie diesen gegebenenfalls auf.
Datentransfer funktioniert nicht	- Prüfen Sie, ob das USB-Kabel korrekt verbunden und nicht defekt ist. - Prüfen Sie unter Windows 98, ob der Treiber korrekt installiert ist - Prüfen Sie ob genügend Speicherplatz auf dem Gerät vorhanden ist