



## Anleitung Audiorekorder

### Einschalten/Ausschalten

Legen Sie den Schalter auf „On“, um die Aufnahme zu starten. Zum Stoppen der Aufnahme muss der Schalter zurück auf „Off“ gelegt werden. Nun speichert das Gerät die Aufzeichnung und schaltet sich ab.

### Aufladen

Schließen Sie das Gerät per USB an einen PC oder Notebook an. Der Ladevorgang beginnt.

Nach ca. 1,5 Stunden ist der Akku vollständig aufgeladen.

### Verbindung mit dem PC

Schließen Sie den Audiorekorder per USB an einen PC an, um auf die aufgezeichneten Daten zuzugreifen. Sie können das Gerät auf diesem Weg auch als Datenspeicher nutzen.

Entfernen Sie das Gerät sicher vom PC:

- Klicken Sie doppelt auf folgendes Symbol in der Taskleiste:
- Wählen Sie im erscheinenden Fenster den Audiorekorder aus und wählen Sie „Beenden“. Das Gerät wird nun sicher entfernt.
- Ziehen Sie das Gerät vom PC ab.

### Technische Daten

|                  |   |
|------------------|---|
| Speicherplatz    | 2 GB  |
| Akku             | Interner 120 mAh Akku   |
| PC Schnittstelle | USB 2.0   |
| Aufnahmeformat   | WAV   |
| Batterielaufzeit | 4 - 8 Stunden   |
| Akkuladezeit     | 1,5 Stunden   |
| Betriebssysteme  | Windows 2000 / XP/ ME/ NT/ Vista / Windows 7;<br>Mac 8.6 oder höher |
| Audiowiedergabe  | Per PC  |

### Fehlerbehebung

Die Wiedergabe einer Audiodatei am PC funktioniert nicht.

- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke aufgedreht ist
- Stellen Sie sicher, dass kein Datenverlust eingetreten ist
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Audiowiedergabe-Programm am PC das WAV-Format wiedergeben kann

Es gibt keine Reaktion, wenn der Rekorder an einen PC angeschlossen wird.

- Überprüfen Sie die Systemanforderungen
- Stellen Sie sicher, dass der USB Port funktioniert
- Versuchen Sie den Rekorder im angeschalteten Zustand an den PC anzuschließen



QR Code zum Produkt

# Allgemeine Hinweise

## Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehandler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

## Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

### Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

### Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

[www.alarm.de](http://www.alarm.de)

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)