

Bedienungsanleitung Autoschlüssel Kamera

Akku laden

Das Gerät verfügt über einen internen Akku, diesen können Sie laden, wenn Sie ihn an einen PC oder ein Ladegerät per USB anschließen. Die gelbe LED blinkt während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen.

Hinweis: Ist der Akku im laufendem Betrieb leer, blinken die rote und gelbe LED, das Gerät schaltet sich ab, nachdem es die laufende Aufnahme gespeichert hat. Laden Sie den Akku erneut auf, um es weiterhin zu benutzen.

Einschalten

Legen Sie die Speicherkarte ein.

Drücken Sie kurz auf die Power-Taste, die rote und gelbe LED leuchten gleichzeitig. Die gelbe erlischt und die rote leuchtet dauerhaft, das Gerät befindet sich im StandBy-Modus.

Fotografie

Drücken Sie kurz auf die Funktionstaste, ein Foto wird aufgenommen, die blaue LED blinkt einmal.

Videoaufnahme

Halten Sie die Funktionstaste für ca. 2 Sekunden gedrückt, die gelbe LED flackert, blinkt dann 3-mal und erlischt, eine Videoaufnahme läuft. Videoaufnahmen werden zur Sicherheit alle 5 Minuten zwischengespeichert. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Videoaufnahme zu beenden und in den StandBy-Modus zurückzukehren.

Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass vor dem Einschalten eine MicroSD-Karte (max. 64 GB) eingelegt ist.
- Das Speichern von Videos kann etwas Zeit beanspruchen, drücken Sie in der Zeit keine Taste.
- Das gefilmte Objekt sollte einen Abstand von 50 cm zur Kamera haben. Sorgen Sie zudem für ausreichend Beleuchtung.

Verbindung mit einem Fernseher

Verbinden Sie mit dem Videokabel die Kamera mit einem Fernseher. Dann sehen Sie das Bild der Kamera 1 zu 1 am Fernseher.

Zeiteinstellung

Verändern Sie den Zeit- und Datumsstempel wie folgt:

Auf der CD finden Sie zwei txt-Dateien, kopieren Sie diese ins Hauptverzeichnis der Speicherkarte. Starten Sie das Gerät neu, die Zeit ist nun eingestellt.

Reset

Falls das Gerät auf keine Eingabe mehr reagiert, nutzen Sie den Reset-Knopf.

Technische Daten

- | | |
|---|--|
| • Videoformat: AVI | • Akkulaufzeit: ca. 90 Minuten |
| • Videocodec: M-JPEG | • Ladespannung: DC-5V |
| • Videoauflösung: 1920*1080P | • USB: Mini 8 Pin USB 2.0 |
| • Videoaufnahme mit Ton | • Speicher: MicroSD-Karte bis zu 64 GB (nicht im Lieferumfang) |
| • Bilder pro Sekunde: 15 | • Zusatzfunktion Geldscheintester (UV-LED) |
| • Fotoformat: JPG | • Abmessungen: 55 x 30 x 14 mm |
| • Fotoauflösung: 12 MPixel (interpoliert) | • Gewicht: 13g |
| • Bildverhältnis: 4:3 | • Unterstützte Betriebssysteme: Windows ME/2000/XP/2003/Vista/Mac Os/Linux |
| • Akku Kapazität: 400mAh | |



QR-Code zum Produkt

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)