

Bedienungsanleitung Kamera in Baseballkappe

Einschalten / Ausschalten

Legen Sie den Power-Schalter auf „ON“ (ein / linke Seite) und drücken Sie die A-Taste auf der Fernbedienung, bis die rote LED leuchtet. Nach einer langen Vibration ist das Gerät im StandBy.



Drücken Sie lange auf die A-Taste auf der Fernbedienung. Die rote LED erlischt, nach 2 langen Vibrationen schaltet sich das Gerät aus. Auch nach 60 Sekunden ohne Befehl schaltet sich das Gerät selbstständig aus.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die Power-Taste auf „OFF“ schieben und somit das Gerät komplett ausschalten, wenn Sie es nicht nutzen wollen.

Fotoaufnahme

Drücken Sie im StandBy-Status kurz auf die B-Taste. Durch eine kurze Vibration wird die Aufnahme von einem Foto signalisiert. Das Bild wird im JPG-Format gespeichert.

Videoaufnahme

Drücken Sie im StandBy-Status länger auf die B-Taste. Nach zwei Vibrationen beginnt die Videoaufnahme. Drücken Sie die Taste erneut, nach drei Vibrationen stoppt die Aufnahme und wird als AVI-Datei gespeichert.

Aufladen

Verbinden Sie das Gerät per USB an den PC oder das USB-Netzteil und es beginnt zu laden. Eine lange Vibration bedeutet, dass der Akku komplett geladen ist. Das Gerät vibriert dann alle 3 Minuten, bis es vom Stromnetz getrennt wird.

Hinweis: Das Gerät vibriert nicht, wenn es geladen wird. Wenn der Akku leer ist, schaltet sich das Gerät automatisch nach zwei langen Vibrationen ab und speichert die Dateien.


Datentransfer

Übertragen Sie Ihre Fotos und Videos per USB auf einen PC, um sie dort anzusehen.

Hinweis: Verbinden Sie das Gerät nicht mit dem PC, während Sie ein Foto oder Video aufnehmen.

Falls Sie die Videodateien nicht sofort wiedergeben können, probieren Sie den "VLC Player", den Sie kostenlos im Internet finden: www.alonma.eu oder www.videolan.org.

Entfernen Sie das Gerät sicher vom PC:

1. Klicken Sie doppelt auf folgendes Symbol in der Taskleiste: 
2. Wählen Sie im erscheinenden Fenster die Kamera aus und wählen Sie „Beenden“. Das Gerät wird nun sicher entfernt.

Ziehen Sie das Gerät vom PC ab.

Zeiteinstellung

Erstellen Sie eine Datei namens TIME.TXT im Hauptverzeichnis des Geräts. Schreiben Sie Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde in diese Datei. Beispiel: 2007.04.22 11:20:30

Speichern Sie die Datei und starten Sie das Gerät neu. Die interne Zeit der Kamera ist nun korrekt eingestellt, der Datums- und Zeitstempel im Foto oder Video ist aktuell.

Technische Daten

Auflösung	640 x 480
Blickwinkel	65°
Minimale Beleuchtung	1 Lux
Lagertemperatur	-20°C bis 80°C
Betriebstemperatur	-20°C bis 80°C
Speicher	4 GB
Bilder pro Sekunde Video	30
Videocodec	Motion-JPEG
Fotoauflösung	1600 x 1200 Pixel
Fotoformat	JPG
USB Anschluss	USB 1.1 / 2.0
Betriebssysteme	Windows 2000 / XP / Vista 32
Speicherverbrauch	1GB / 40 Minuten
Ladezeit	2 Stunden

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)