

Bedienungsanleitung Digitaluhr mit Kamera

Das Gerät starten

1. Legen Sie die SD-Karte in den Kartenslot mit der Beschriftung nach unten ein. Wenn die SD Karte korrekt eingelegt ist, wird ein kleines Symbol auf dem Display erscheinen.
2. Verbinden Sie den Stromadapter mit dem Eingang an der Kamera.
3. Zum Einschalten des Gerätes müssen Sie die Hoch- und Runter-Taste gleichzeitig für ca. 2 Sekunden halten.



Hinweis: SD-Karten bis zu 16 GB werden unterstützt.



Zeit einstellen

1. Halten Sie die Modus-Taste für 5 Sekunden, um in die Zeit-/Datumseinstellung zu gelangen.
2. Nutzen Sie die Hoch- und Runter-Taste, um den blinkenden Wert zu verändern.
3. Drücken Sie die Modus-Taste, um den nächsten Wert zu verändern.
4. Um die Änderungen zu speichern, müssen Sie die Modus-Taste zu lange drücken, bis das Blinken stoppt.

Hinweis: Das Datumsformat ist JJJJ-MM-TT.

Aufnahme mit Bewegungserkennung

Drücken Sie die Modus-Taste, das Bewegungserkennungs-Zeichen wird auf dem Display erscheinen, um anzuzeigen, dass das Gerät bereit ist, Videos aufzunehmen. Wenn eine Bewegung erkannt wurde, blinkt das Zeichen, um anzuzeigen, dass ein Video aufgenommen wird.

Drücken Sie die Hoch-Taste für 5 Sekunden, um die Auflösung auszuwählen: 640 x 480, 320 x 240 oder 160 x 120 Pixel. Drücken Sie die Runter-Taste für 5 Sekunden, um die Zahl der Bilder pro Sekunde festzulegen (15 oder 30).

Wenn Sie die Modus-Taste erneut drücken, schalten Sie den Videomodus aus.

Hinweis: Formatieren Sie eine neue SD-Karte vor dem ersten Nutzen in FAT oder FAT16.


Videos auf dem PC abspielen

Videos werden in AVI auf der Kamera gespeichert und können von diversen Abspielprogrammen am PC wiedergegeben werden. Sehen Sie sich die Videos an, indem Sie die SD-Karte in ein Kartenlesegerät am PC stecken.

Videos haben einen Zeit- und Datumsstempel integriert.

Batterien

Das Gerät kann, falls es z.B. zu einem Stromausfall kommt, über einen gewissen Zeitraum mit 4 AAA-Batterien betrieben werden. Dann ändert sich auch die Anzeige im Display von

 Netzstrom zu  Batterie.

Verschiedene Eigenschaften

- Drücken Sie die Runter-Taste um die Beleuchtung ein- und auszuschalten.
- Die Kamerahöhe kann geändert werden, indem man den silbernen Kamera-Schieber bewegt.

Hinweis: Nach dem Drücken der Modus- / Start- / Stop-Taste müssen Sie für 5 Sekunden warten, bis das Zeichen verschwindet, bevor Sie die SD-Karte herausnehmen können.

Technische Daten

Bildsensor	Colour COMS
Auflösung	640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
Bilder pro Sekunde	30 oder 15
Focus der Linse	3,6 mm
Blickwinkel	92°
SD-Karten-Größe	128 MB bis 16 GB
Aufnahmemodus	Bewegungserkennung
Kompression	MPEG 4
Videodatei-Größe	10 MB
Kameraneigung einstellbar	Ja
Betriebstemperatur	0 bis 60°C
Stromversorgung	5V DC
Wetter resistent	Nein
Abmaße	100 mm x 55 mm x 95 mm
Gewicht	130 g

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)