

Bedienungsanleitung GSM Sender

Einschalten

Legen Sie die SIM-Karte ein (PIN-Code deaktivieren!). Nach ca. 30 Sekunden ist das Gerät betriebsbereit und die blaue LED leuchtet.

Hinweise: Die SIM-Karte muss an einem Ende abgeschnitten werden, damit die Abdeckung geschlossen werden kann. Die Funktion der Karte ist dadurch nicht beeinträchtigt.

In die Umgebung hineinhören

Rufen Sie das Gerät an, um in die Umgebung hineinzuhören.

SMS Befehle

Senden Sie GDM1 an das Gerät, um die Geräuschaktivierung zu starten. Wird dann im Umfeld ein Geräusch vom Gerät erkannt, ruft das Gerät Sie an.

Senden Sie GDM2 an das Gerät, um die Geräuschaktivierung zu beenden.

Senden Sie GDM3 an das Gerät, um den Akkustatus zu prüfen.

Senden Sie SJ**, wobei ** für einen Wert von 1 bis 60 steht. So legen Sie ein Intervall fest, indem Sie der Sender anruft.

Hinweise

- Alle gesendeten SMS Befehle werden, wenn korrekt eingegeben, mit der Botschaft „Received your command“ vom Gerät erwidert.
- Nur mit eingelegter SIM-Karte startet das Gerät.
- Das neue Gerät sollte 3 bis 4 Stunden vor dem ersten Einsatz geladen werden.
- Stellen Sie sicher, dass immer ausreichendes GSM Signal in der Nähe des Geräts vorhanden ist.

Technische Daten

- Bedienung per SMS
- Anrufen und hineinhören
- Geräuschaktivierung
- Akkustand-Abfrage per SMS
- Automatischer Alarm bei niedrigem Akkustand
- Intervall für Rückrufe einstellbar
- Akkulaufzeit StandBy: bis zu 150 Stunden
- Frequenzen: 900/1800MHZ
- Größe: 30 x 24 x 12mm
- SIM-Karte benötigt
- Ladegerät im Lieferumfang



QR-Code zum Produkt

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)