

Bedienungsanleitung Headset Kamera



Einschalten

Legen Sie die Speicherkarte ein, drücken Sie die Power-Taste für zwei Sekunden. Das Gerät piept, die blaue LED blinkt für 2 Sekunden. Das Gerät ist nun eingeschaltet und befindet sich im StandBy-Modus.

Hinweis: Die blaue LED blinkt schnell, wenn Sie das Gerät ohne Speicherkarte einschalten. Schalten Sie das Gerät wieder aus, legen Sie die Speicherkarte ein und aktivieren Sie es erneut.

Videoaufnahme

Drücken Sie im StandBy-Modus kurz auf die Aufnahme-Taste. Das Gerät piept, die blaue LED blinkt langsam und die Kamera beginnt die Aufnahme. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie erneut die Aufnahme-Taste, das Gerät piept dreimal. Die Aufnahmen werden gespeichert und die Kamera stoppt die Aufzeichnung.

Hinweis: Das Gerät speichert Videoaufnahmen nach 30 Minuten zwischen.

Ausschalten / automatisches Ausschalten

Drücken Sie im StandBy-Modus die Power-Taste für ca. 2 Sekunden. Die Kamera piept dreimal kurz, geht dann in einen anhaltenden Piepton über, der signalisiert, dass Sie die Power-Taste loslassen können und das Gerät sich ausschaltet. Die blaue LED erlischt.

Hinweis: Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn die Speicherkarte voll oder der Akku entladen ist. Auch wenn für 3 Minuten keine Befehlseingabe im StandBy-Modus erfolgt, schaltet sich die Kamera ab.

Verbindung mit einem PC

Die Kamera wird von den gängigen Betriebssystemen als Wechseldatenträger erkannt.

Schließen Sie das Gerät ausgeschaltet per USB an Ihren Rechner an und greifen Sie so auf die Daten zu. Übertragen bzw. kopieren Sie möglichst die Dateien vor der Wiedergabe auf Ihre Festplatte.

Falls Sie die Videodateien nicht sofort wiedergeben können, probieren Sie den "VLC Player", den Sie kostenlos im Internet finden unter www.alonma.eu oder www.videolan.org.

Hinweis: Die blinkende blaue LED bedeutet, dass Daten übertragen werden.

Akku laden

Verbinden Sie das Gerät per USB mit einem PC oder einem Ladegerät. Die blaue LED blinkt während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist. Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden.




QR-Code zum Produkt

2 Zeiteinstellung

Folgen Sie diesen Schritten, um den Zeit- und Datumsstempel der Kamera an die aktuelle Zeit anzupassen.

1. Verbinden Sie die ausgeschaltete Kamera mit einem PC.
2. Erstellen Sie eine txt-Datei im Hauptverzeichnis der Kamera, z.B. mit dem Windows Editor. Nennen Sie die Datei „time.txt“.
3. Schreiben Sie Datum und Uhrzeit nach folgendem Beispiel in die Datei:
10/08/08 20/00/00
4. Speichern Sie die Datei.
5. Entfernen Sie die Kamera vom PC und starten Sie das Gerät neu.



Hinweis: Sollte die Kamera für lange Zeit nicht genutzt worden und der Akku entladen sein, ist es unter Umständen notwendig, die Zeit erneut einzustellen.

Reset

Sollte das Gerät auf keine Eingabe mehr reagieren, nutzen Sie die Reset-Taste mit einem spitzen Gegenstand, um es zurückzusetzen.

Befestigung am Ohr

Ändern Sie die Position des Haltebügels, je nachdem, an welchem Ohr Sie die Kamera verwenden wollen.



Technische Daten

| | |
|------------------------------|---|
| Videoauflösung | 640 x 480 Pixel / 30 Bilder pro Sekunde |
| Videoformat | AVI |
| Speicher | microSD Karte bis zu 32 GB (4 GB im Lieferumfang) |
| Blickwinkel | 63° |
| Minimale Beleuchtung | 1 Lux |
| Mikrofon | intern |
| Stromversorgung | Akku |
| Akkulaufzeit | 100 bis 120 Minuten |
| Akkuladezeit | 2 bis 3 Stunden |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows ME / 2000 / XP / Vista (32 bit) / 7 |
| PC Schnittstelle | USB 2.0 |
| Abmessungen | 50 x 41 x 14 mm |

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)