

Bedienungsanleitung Krawatten Kamera



Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Die Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie das Gerät korrekt benutzen und Fehler vermeiden.

Einführung

- 4 GB eingebauter Speicher
- Videoaufnahme mit Ton
- Einfache Handhabung
- Funktioniert auch mit wenig Licht
- Als Datenträger verwendbar

Bedienung

1. **Einschalten:** Nachdem Sie den Reißverschluss an der Krawatte geöffnet haben, können Sie den Schalter auf ein („ON“) legen.
2. **Videoaufnahme:** Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung. Die LED leuchtet blau und Video wird aufgenommen. Drücken Sie die Taste für mehr als 2 Sekunden und das Gerät schaltet sich aus, nachdem das Video gespeichert wurde. Beenden Sie die Aufnahme immer erst auf diesem Weg, bevor Sie den Schalter an der Kamera auf aus („OFF“) legen.
3. **Verbinden mit einem PC:** Schließen Sie das Gerät im ausgeschalteten Zustand per USB an einen PC an. Am Computer erscheint die Kamera als Wechseldatenträger. Sie können sich im Ordner „VideoRecord“ die aufgezeichneten Videos ansehen.

Falls Sie die Videodateien nicht sofort wiedergeben können, probieren Sie den "VLC Player", den sie kostenlos im Internet finden www.alonma.eu oder www.videolan.org.

Entfernen Sie den Datenträger sicher über die Windows-Taskleiste, bevor Sie das Gerät vom PC abziehen.

4. **Aufladen:** Schließen Sie das Gerät im ausgeschalteten Zustand an einen PC oder das Netzteil an. Während des Ladevorgangs blinkt die rote LED. Sie leuchtet dauerhaft, wenn das Gerät vollständig geladen ist.
5. **Zeiteinstellung:** Damit das Gerät in den Videos die korrekte Zeit einblendet, muss diese vorher eingestellt werden. Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer. Erstellen Sie eine Textdatei (z.B. mit dem Editor) namens „Time.txt“. Schreiben Sie Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde nach dem Muster: 2009.08.08. 08:20:00 in diese Datei. Speichern Sie diese Datei im Hauptordner der Kamera. Entfernen Sie das Gerät vom PC und starten Sie es neu, die Zeit ist nun eingestellt.

Technische Daten

- Videoformat: AVI
- Bilder pro Sekunde: 30
- Videoauflösung: 640 x 480 Pixel
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/MacOS/Linux
- Akkulaufzeit: 3 Stunden im Dauerbetrieb, 2 Tage im StandBy
- Akku: 350 mAh
- Spannung: DC-5V
- Fernbedienung: Reichweite bis zu 10 Meter

Hinweise

- Nutzen Sie das Gerät nicht in extremen Temperaturverhältnissen
- Das Gerät ist nicht wasserdicht und sollte keiner zu hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden
- Stellen Sie sicher, dass die Umgebung ausreichend beleuchtet ist
- Nutzen Sie das Gerät nicht in schmutziger Umgebung. Nutzen Sie ein Taschentuch oder Stoff, um das Gerät zu reinigen

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)