

Anleitung

Schlüsselanhänger / Autoschlüssel Kamera

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir hoffen, dass es Ihnen mehr Sicherheit im Leben gibt.



Videoaufnahme

Um die Kamera einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter bis das gelbe Licht leuchtet. Starten Sie nun die Aufnahme mit der Aufnahme-Taste. Drücken Sie diese, bis die LED 3-mal aufleuchtet. Mit einem weiteren Druck auf die Aufnahme-Taste stoppt die Aufnahme und das gelbe Licht leuchtet wieder durchgängig.

Fotoaufnahme

Um die Kamera einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter bis das gelbe Licht leuchtet (ca. 2-3 Sekunden). Drücken Sie dann nur kurz die Aufnahme-Taste, die LED blinkt einmal auf und ein Foto wird geschossen.

Kamera ausschalten

Drücken Sie länger (ca. 5 Sekunden) auf den Ein-/Ausschalter.

Akku aufladen

Wenn der Akku leer ist, blinkt die LED langsam. Dann wird es Zeit, ihn zu laden. Schließen Sie die Kamera per USB an einen PC oder ein USB-Ladegerät an. Das gelbe Licht leuchtet durchgängig. Es erlischt, wenn der Akku voll geladen ist.

Datenübertragung

Die Kamera wird von den gängigen Betriebssystemen als Wechseldatenträger erkannt. Schließen Sie das Gerät also einfach per USB an Ihren Rechner an und greifen Sie so auf die Daten zu. Falls Sie die Videodateien nicht sofort wiedergeben können, probieren Sie den „VLC Player“, den sie kostenlos im Internet finden (www.videolan.org).

Interne Zeit einstellen

Erstellen Sie mit dem Programm „Editor“ eine Datei namens „time.txt“.

Schreiben Sie in die Datei nichts weiter als das Jahr, den Monat, den Tag, die Stunde, die Minute und die Sekunden.

Beispiel: 2009.09.15 10:30:25

Speichern Sie die Datei auf dem Rekorder. Starten Sie dann den Rekorder neu. Nun stimmt die interne Zeit.

Reset

Sollte das Gerät in einem Zustand eingefroren sein und auf keinen Befehl mehr reagieren, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die Reset-Taste. Das Gerät startet neu und sollte wieder ohne Probleme funktionieren.

Technische Daten

Videoauflösung: 640 x 480 Pixel

Fotoauflösung: 1280 x 960 Pixel

Video Format: AVI

Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/ME/XP