

## Bedienungsanleitung Tischuhr Kamera

1. Uhrzeit Anzeige
2. Funktionstasten der Uhr
3. Zeitanzeige-Taste / Schlummer-Taste (TALK / SNZ)
4. Status-LED (blau und rot)
5. Infrarot-Empfänger
6. Kamera
7. Mikrophon
8. Bewegungssensor
9. Auf dem Standfuß kann die Kamera um 360° gedreht und 20° geneigt werden
10. Standfuß
11. Abdeckung des verdeckten LCD Bildschirms
12. Lautsprecher (für die Wiedergabe)
13. Lautsprecher für den Wecker
14. LCD Display
15. Schrauben-Loch
16. Power-Taste
17. Video-Taste
18. Foto-Taste
19. Wiedergabe-Taste
20. Speicherkarten-Slot (MicroSD)
21. Power-Schalter
22. LCD-Display ein-/ausschalten
23. USB-Anschluss
24. Gewinde für Standfuß



### Weckerfunktionen

- Es gibt 5 Tasten am Gerät: HR, MIN, SET, LIGHT, TALK/SNZ
- Die Zeit wird im LCD Display angezeigt, sie kann im 12- oder 24-Stunden-System angezeigt werden.
- Drücken Sie bei laufendem Alarm auf die Snooze(SNZ)-Taste, die Schlummer-Funktion kann bis zu 6-mal pro Alarm genutzt werden. Ein Intervall beträgt dabei 10 Minuten.

Nach dem Einschalten ertönt eine kurze Melodie, alle Zeichen im Display erscheinen. Danach wird die Zeit angezeigt.

Drücken Sie die SET-Taste, um zu den verschiedenen Einstellungen zu gelangen.

Wenn Sie im Modus der Zeiteinstellung „HR“ drücken, verändern Sie die angezeigte Stunde, drücken Sie „Min“, die angezeigte Minute. Halten Sie „HR“ gedrückt und drücken Sie dann „Min“, um zwischen 12- und 24-Stundenanzeige zu wechseln.

Im Modus der Alarmzeiteinstellung (ein kleines Weckersymbol erscheint) können Sie mit „HR“ (Stunde) und „Min“ (Minute) die Alarmzeit einstellen. Klingelt der Alarm, drücken Sie die Taste SNZ (Schlummertaste), um den Alarm zu stoppen und in 10 Minuten zu wiederholen. Diesen Vorgang können Sie pro Alarm bis zu 6-mal durchführen.

Das Hintergrundlicht können Sie jederzeit mit der Light-Taste ein- oder ausschalten. Drücken Sie die Talk-Taste und das Gerät sagt die Uhrzeit an.

### Kamerafunktionen

#### Speicherkarte einlegen

Bevor Sie das Gerät einschalten, öffnen Sie die hintere Abdeckung und legen Sie die Speicherkarte ein.

#### Einschalten

Schieben Sie den Power-Schalter auf „ON“. Drücken Sie die Power-Taste am Gerät oder an der Fernbedienung. Das Gerät schaltet sich ein, die blaue LED leuchtet und signalisiert so den StandBy-Modus.

Hinweis: Wird das Gerät für 3 Minuten im StandBy nicht genutzt, schaltet es sich automatisch ab.

#### Videoaufnahme

Drücken Sie im StandBy-Modus auf die Video-Taste am Gerät oder an der Fernbedienung. Die blaue LED blinkt 3-mal, erlischt dann. Die Videoaufnahme läuft. Drücken Sie erneut die Video-Taste, um das Video zu speichern und die Aufnahme zu beenden.

Hinweis: Die Videodateien werden alle 20 Minuten zwischengespeichert.

#### Fotografie

Drücken Sie im StandBy-Modus die Foto-Taste am Gerät oder an der Fernbedienung. Die blaue LED blinkt einmal, ein Foto wurde aufgenommen.



QR-Code zum Produkt

## Audioaufnahme

Drücken Sie im StandBy-Modus auf die Audio-Taste am Gerät oder an der Fernbedienung. Die blaue LED blinkt 2-mal, erlischt dann. Die Audioaufnahme läuft. Drücken Sie erneut die Audio-Taste, um die Aufzeichnung zu speichern und die Aufnahme zu beenden.

## Bewegungserkennung

Drücken Sie die Taste zur Bewegungserkennung im StandBy-Modus. Die blaue LED blinkt schnell. Das Gerät achtet nun auf Bewegungen im Umfeld. Wird eine Bewegung erkannt, leuchtet die blaue LED zweimal langsam und erlischt. Die Aufnahme startet. Tritt über eine gewisse Zeit keine Bewegung auf, stoppt die Aufnahme wieder und das Gerät achtet weiter auf Bewegungen. Verlassen Sie den Modus mit der Taste zur Bewegungserkennung.

## Wiedergabe

Drücken Sie die Wiedergabe-Taste am Gerät für ca. 3 Sekunden, um in den Wiedergabe-Modus zu gelangen. Die Wiedergabe kann mit einem kurzen Druck auf die Wiedergabe-Taste pausiert und fortgesetzt werden. Mit der Video-Taste wählen Sie die vorherige Datei aus, mit der Foto-Taste die nächste. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste für 3 Sekunden, um die Modus wieder zu verlassen.

## Akku laden

Falls der Akku fast leer ist, erscheint ein Batterie-Symbol im Display. Das Gerät sollte nun geladen werden.

Verbinden Sie das ausgeschaltete Gerät (Power-Taste auf OFF) mit einem PC oder Ladegerät per USB. Die rote und blaue LED leuchten, das Gerät versetzt sich in den Modus zur Videoaufnahme. Drücken Sie die Power-Taste, um es auszuschalten. Es leuchtet nun nur noch die rote LED. Nach dem Ladevorgang erlischt die rote LED.

**Hinweis:** Ist der Akku leer, blinkt die blaue LED und/oder der Bildschirm leuchtet schwächer. Das Gerät sollte geladen werden und schaltet sich sonst ab. Die ersten 5 Lagevorgänge sollten erst dann erfolgen, wenn der Akku vollständig entladen ist.

## Ausschalten

Drücken Sie die Power-Taste am Gerät oder der Fernbedienung.

## Verbindung mit einem PC

Die Kamera wird von den gängigen Betriebssystemen als Wechseldatenträger erkannt.

Schließen Sie das Gerät also einfach per USB an Ihren Rechner an und greifen Sie so auf die Daten zu. Übertragen bzw. kopieren Sie möglichst die Dateien vor der Wiedergabe auf Ihre Festplatte.

Falls Sie die Videodateien nicht sofort wiedergeben können, probieren Sie den "VLC Player", den Sie kostenlos im Internet finden unter [www.alonma.eu](http://www.alonma.eu) oder [www.videolan.org](http://www.videolan.org).

## Technische Daten

- Display: 1,8" (versteckt hinter Batterieabdeckung)
- Speicher: MicroSD-Karte, bis zu 32 GB (4 GB im Lieferumfang)
- Speicherbedarf: 1 GB = 40 Minuten Video
- Minimale Beleuchtung: 1 LUX
- Blickwinkel: 72°
- Reichweite Bewegungserkennung: bis zu 6 Meter
- Videoauflösung: 640 x 480 Pixel
- Videoformat: AVI
- Bilder pro Sekunde: 30
- Fotoformat: JPG
- Fotoauflösung: 1600 x 1200 Pixel
- Integriertes Mikrophon
- Fernbedienung: Reichweite bis zu 15 Meter
- USB 2.0
- Standfuß zur vertikalen Ausrichtung
- Unterstützte Betriebssysteme: WIN 2000/ XP / Visat32 / 7
- Akkulaufzeit Videoaufnahme: bis zu 6 Stunden
- Akkulaufzeit Audioaufnahme: bis zu 12 Stunden
- Akkuladezeit ca. 3 Stunden
- Abmessungen: 11(L)x 6,5(B) x 3,6(T)cm

# Allgemeine Hinweise

## Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehandler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

## Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

### Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

### Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

[www.alarm.de](http://www.alarm.de)

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)