

Bedienungsanleitung Babyphone

Übersicht

- Hochwertige Technologie
- kompakte Größe
- klare Stimmübertragung
- einfach zu bedienen
- lange Akkulaufzeit
- stabile Performance

Anschalten

Öffnen Sie den Deckel auf der Rückseite. Legen Sie die SIM-Karte in die Halterung. Die PIN-Abfrage der SIM-Karte muss deaktiviert sein. Das Gerät startet automatisch. Das Licht leuchtet für ca. 5 bis 8 Sekunden. Wenn das Licht nicht mehr leuchtet, kann der Deckel wieder zu gemacht werden und das Gerät ist bereit.

Installieren

Aktivieren Sie das Gerät nur, wenn in der Nähe ein GSM-Signal vorliegt. Wenn kein oder nur ein schwaches Signal vorhanden ist, kann das Gerät nicht korrekt funktionieren.

Es gibt zwei Modi, die mit dem Schalter am Gerät gewechselt werden können:

Modus A – keine Stimmaktivierung

Modus B – Stimmaktivierung

Hinweise zu Modus B

Um eine Nummer anzugeben, die angerufen wird, wenn ein Geräusch in der Nähe des Gerätes hörbar wird, schicken Sie eine SMS an die SIM-Karte im Gerät, die nur den Code „GDM“ und eine Telefonnummer beinhaltet. Beispiel: GDM01725200389

Sie sollten diese SMS senden, bevor Sie den Schalter auf den Modus B legen, da dieser sonst keine Nummer zum Anrufen hat.

In das Umfeld hineinhören

Wählen Sie die Nummer der eingelegten SIM-Karte und hören Sie in das Umfeld des Geräts hinein.

Externe Aktivierung

Das Gerät kann mit Geräten wie einem Vibrationsalarm extern aktiviert werden.

Fehlerbehebung

Licht leuchtet nicht	Stromversorgung ist knapp, beheben Sie das Problem
Ich kann das Gerät nicht anrufen	Prüfen Sie, ob die SIM-Karte korrekt eingelegt ist, testen Sie ggf. eine andere SIM-Karte
Das Gerät ruft mich nicht an	Prüfen Sie, ob das Signal des Handyproviders stark genug ist

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)