

# Bedienungsanleitung EDIC-mini Pro A38

## Einleitung

Der Rekorder ist ein professionelles Gerät zur qualitativ hochwertigen Aufnahme von Stimmnachrichten auf einen internen Speicher. Eine Wiedergabe der Aufnahmen per Kopfhörer ist möglich. Die Daten können später auf einen PC übertragen werden. Das Gerät dient daher auch als portabler Datenträger.

## Eigenschaften


- Zweizeiliges OLED-Display mit 104 x 16 Pixeln Auflösung
- Stimmaktivierung, komprimiert Pausen
- Eingebaute interne Uhr
- Zeitgesteuerte Aufnahme möglich
- Endlosaufnahme möglich (bei vollem Speicherplatz löscht das Gerät die älteste Aufnahme selbstständig)

### Die mitgelieferte Software erfüllt folgende Funktionen:

- Die aufgezeichneten Daten auf den PC übertragen
- Die komprimierten Pausen wiederherstellen
- Einstellungen am Audiorecorder tätigen
- Passwort-Schutz für die Einstellungen und Informationen des Rekorders
- Software-Update

## Technische Eigenschaften

- Akkulaufzeit: 230 Stunden
- Speicherplatz: 1 GB (150 Stunden) / 2 GB (300 Stunden) / 4 GB (600 Stunden) / 8 GB (1200 Stunden) / 16 GB (2400 Stunden)
- Datenübertragungsrate: 5,5 MB
- Frequenzband am Computer: 100 bis 6000 Hz / Frequenzband am Kopfhörer: 100-3800 Hz
- Mikrofonreichweite: 7 bis 9 Meter
- Lebenszeit Speicher: bis zu 10 Jahre
- Aufnahmeprofile: 8
- Stromversorgung: Akku
- Akkuladezeit: ca. 3 Stunden
- Eingebaute Echtzeit-Uhr, Stimmaktivierung
- Löschen der Aufnahme am Gerät
- Betriebstemperatur: 0 bis 50°C




## Aufnahme

Drücken Sie die Enter-Taste, um eine Aufnahme zu starten. Nach einem kurzen Moment wechselt das Gerät in den Aufnahmemodus, „Rec“ erscheint auf dem Display und die rote LED beginnt zu blinken. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie erneut die Enter-Taste.

## Wiedergabe per Kopfhörer

Um die Aufnahme wiederzugeben, drücken Sie die Hoch-Taste. „Play Record“ erscheint im Display. Drücken Sie nun die Enter-Taste. Nach einer kurzen Pause müssen Sie erneut die Enter-Taste drücken, dann startet die Wiedergabe. Mit der Enter-Taste stoppen Sie die Wiedergabe.

## Akku aufladen

Verbinden Sie den Rekorder mit dem USB-Port Ihres PCs per USB-Kabel. Die rote LED blinkt und das „U“-Symbol erscheint auf dem Display. Wenn das Laden abgeschlossen ist, verschwindet das Symbol. Um zu sehen, wie viel Energie der Akku noch hat, überprüfen Sie das -Symbol auf dem Display.

## Lieferumfang

- Rekorder
- Kopfhörer
- USB Kabel
- Anleitung

# Allgemeine Hinweise

## Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

## Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

### Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

### Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

[www.alarm.de](http://www.alarm.de)

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)