

Bedienungsanleitung Drahtlos-Headset

Einleitung

Das Bluetooth Headset erlaubt Ihnen das angenehme, freihändige Telefonieren. Sie können den Ohrhörer mit einem Handy verbinden, welches Bluetooth unterstützt.

Überblick

Das Drahtlos-Set besteht aus folgenden Einzelkomponenten:

1. Multifunktionstaste 
2. Mikrofon
3. Lade-Anschluss
4. Ohrhörer
5. Schlaufe
6. Licht

Bevor Sie das Headset nutzen können, müssen Sie den Akku laden und das Headset mit einem passenden Handy verbinden.

Hinweis: Teile des Ohrhörers sind magnetisch, metallische Gegenstände können angezogen werden. Vermeiden Sie den Kontakt mit Kreditkarten oder anderen Magnetspeichern, da deren Informationen sonst gelöscht werden können.

Aufladen

Hinweis: Nutzen Sie nur Akku und Ladegerät vom Hersteller, sonst kann es zu Problemen kommen.

Das Gerät hat einen internen, nicht entfernbaren Akku. Versuchen Sie nicht, diesen Akku zu entfernen, da das Gerät sonst beschädigt wird.

1. Stecken Sie das Ladekabel ans Headset
2. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Steckdose. Die blaue LED leuchtet während des Aufladens. Falls der Ladevorgang nicht startet, entfernen Sie das Ladegerät und stecken Sie es erneut an. Der komplette Ladevorgang benötigt ca. 2 Stunden.
3. Die blaue LED erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Entfernen Sie das Ladegerät von Steckdose und Headset.

Der komplett geladene Akku hat Energie für ca. 3 bis 6 ½ Stunden Gesprächszeit oder eine StandBy-Zeit von 100 bis 180 Stunden. Die Akkulaufzeit kann je nach Handymodell variieren.

Headset mit Handy verbinden

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Handy und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten. Punkt 1 und 2 müssen zeitlich erfolgen, das sonst keine Bluetooth-Verbindung aufgebaut werden kann.
3. Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte das Headset aus.
4. Geben Sie das Passwort „0000“ ein und verbinden Sie das Headset mit dem Telefon. Wenn die Verbindung steht, blinkt die blaue LED 2-mal. Bei manchen Mobiltelefon kann dieser Vorgang vom hier Beschriebenen abweichen. Lesen Sie die Anleitung Ihres Mobiltelefons, falls Probleme auftreten.
5. Das Headset erscheint in der Liste der aktuellen Bluetooth-Verbindungen im Handy.

Headset vom Handy trennen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um das Headset vom Handy zu trennen:

- Schalten Sie das Headset aus.
- Entfernen Sie das Headset im Menü Ihres Handys.
- Bewegen Sie das Headset weiter als 10 Meter weg vom Handy.

Sie müssen das Headset nicht aus der Liste der Bluetooth-Geräte im Mobiltelefon löschen.

Zum Wiederverbinden müssen Sie das Headset in der Regel nur erneut aktivieren, abhängig von den Einstellungen am Handy.

Fehlerbehebung

Wenn Sie das Headset nicht mit dem Handy verbinden können, probieren Sie folgendes:

Stellen Sie sicher, dass das Headset geladen und eingeschaltet ist. Prüfen Sie, ob die Bluetooth-Funktion am Handy aktiviert ist. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Headset und Handy nicht größer als 10 Meter ist und keine Hindernisse dazwischen liegen, wie Wände oder andere elektronische Geräte.

Nutzung

Anrufe

Um einen Anruf zu beginnen, nutzen Sie Ihr Mobiltelefon wie gewohnt, nachdem Sie das Headset mit dem Handy verbunden haben. Die blaue LED blinkt langsam während des Gesprächs.

Wenn Ihr Handy die Wahlwiederholung per Headset ermöglicht, können Sie diese durch 2-sekündigen Druck auf die Multifunktionstaste durchführen (sofern kein Gespräch aktiv ist).

Wenn Ihr Handy Voice-Dialing unterstützt, drücken und halten Sie die Multifunktionstaste, wenn gerade kein Gespräch aktiv ist. Folgen Sie dann der Anleitung in Ihrem Handy.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, blinkt die blaue LED schnell und Sie hören einen Klingelton durch das Headset. Drücken Sie die Multifunktionstaste, um den Anruf entgegen zu nehmen oder nutzen Sie dazu das Handy. Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie die Multifunktionstaste 2-mal kurz oder nutzen Sie das Handy.

Beenden Sie ein Telefonat mit der Multifunktionstaste oder dem Handy.

Wechseln des Anrufs zwischen Handy und Headset

Drücken Sie 2 Sekunden während eines Gesprächs auf die Multifunktionstaste, um nicht mehr per Headset, sondern wieder per Handy zu telefonieren. Nutzen Sie alternativ die passende Funktion dafür in Ihrem Handy.

Nutzen des Headsets mit mehreren Mobiltelefonen

Sie können das Headset mit bis zu 8 Telefonen verbinden, aber nur mit einem Handy gleichzeitig telefonieren. Das zuerst mit dem Headset verbundene Handy ist das Standard-Handy. Das Headset versucht bei mehreren Handys im Umfeld sich immer erst mit dem Standard-Handy zu verbinden. Klappt das nicht, versucht es sich mit dem zuletzt genutzten Handy zu verbinden. Schlägt auch das fehl, versucht es, die anderen Telefone zu nutzen.

Akku Informationen

Das Gerät wird mit einem wiederaufladbaren Akku betrieben. Die volle Leistungsfähigkeit eines neuen Akku wird erst nach 2 bis 3 kompletten Auf- und Entladungen erreicht. Der Akku kann hunderte Male geladen und entladen werden, aber wird im Laufe der Zeit evtl. schwächer. Laden Sie den Akku nur mit passenden Ladegeräten.

Entfernen Sie das Ladegerät vom Stromnetz, wenn das Gerät nicht genutzt wird. Lassen Sie den geladenen Akku nicht zu lange am Ladegerät, da das die Lebensdauer des Akkus verringern kann. Wenn das Gerät länger nicht genutzt wird, kann sich der Akku entladen.

Nutzen Sie niemals ein defektes Ladegerät.

Wird das Gerät in kalter oder heißer Umgebung gelagert, wie in einem abgestellten Auto im Sommer oder Winter, reduziert sich dadurch die Leistungsfähigkeit des Akkus.

Versuchen Sie das Gerät daher immer zwischen 15°C und 25°C zu halten. Ein Gerät mit einem zu heißen oder zu kaltem Akku kann auch kurzzeitig nicht funktionieren, auch wenn der Akku geladen ist. Der Akku funktioniert bei Temperaturen unter 0°C eventuell eingeschränkt.

Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer, er könnte explodieren. Auch ein beschädigter Akku könnte explodieren.

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)