

## Bedienungsanleitung USB Audiorecorder

### Einschalten / Aufnahme starten

Schieben Sie den Schalter auf „ON“, das Gerät schaltet sich ein, die Audioaufnahme startet. Die Anzeige-LED leuchtet rot, dann blau.

### Ausschalten

Schieben Sie den Schalter zurück auf „OFF“, um die Aufnahme zu stoppen, die blaue LED erlischt. Auch beim Anschluss an den PC stoppt die Aufnahme.

### Wiedergabe

Verbinden Sie den Audiorecorder mit einem PC. Das Gerät wird als Wechseldatenträger erkannt, Sie können die Aufnahmen am PC abspielen.

### Akku laden

Verbinden Sie das ausgeschaltete Gerät mit einem USB Anschluss am PC. Mit einer Ladung sind bis zu 15 Stunden Audioaufnahme möglich.

**Hinweis:** Blinkt die rote LED während einer Aufnahme, dann ist der Akku fast leer. Stoppen Sie die Aufnahme und laden Sie das Gerät wieder auf.

### Reset

Sollte das Gerät auf keine Eingaben reagieren, nutzen Sie die Reset-Taste, um es neuzustarten.

### Hinweise

- Halten Sie den Audiorecorder fern von Staub, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen.
- Vermeiden Sie Gewalteinfluss auf den Recorder.
- Sichern Sie regelmäßig wichtige Aufnahmen des Recorders am PC.

### Technische Daten

- Interner Speicher: 4 GB (bis zu 70 Stunden)
- Akkulaufzeit: 15 Stunden
- Audioformat: WAV
- Betriebssysteme: Windows 98 / ME / Vista / XP / 7
- Gewicht: ca. 13 g
- Abmessungen: 70 x 21 x 9,4 mm

Ein-/Aus-Schalter



Status-LED



Reset-Taste



QR-Code zum Produkt

# Allgemeine Hinweise

## Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

## Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

### Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

### Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

[www.alarm.de](http://www.alarm.de)

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)