

# Bedienungsanleitung Wanduhr Kamera

## *Vorwort*

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt nutzen. Diese Anleitung erklärt Ihnen, wie Sie das Produkt richtig verwenden. Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam, damit Sie das Gerät leicht und korrekt einsetzen können.

## *Übersicht*

- Interner Speicher 2 GB
- Fernbedienung
- leicht zu bedienen
- gut versteckt
- funktioniert auch bei wenig Licht
- Aufnahme von Ton
- Kann auch als Datenspeicher verwendet werden

## *Bedienung*

1. Legen Sie den Power-Schalter auf „ON“, das Gerät gelangt so in den StandBy-Modus.
2. Videoaufnahme: Drücken Sie die Kontroll-Taste auf der Fernbedienung einmal, um die Aufnahme zu starten. In der Kamera leuchtet dann eine LED auf. Ein weiterer Druck auf die Taste stoppt die Aufnahme. Drücken Sie die Taste für 3 Sekunden und das Gerät schaltet sich aus. Schalten Sie das Gerät nicht während einer laufenden Aufnahme ab.
3. Verbindung mit dem PC: Schließen Sie das Gerät per USB an den PC an. Es erscheint nun als Wechseldatenträger auf dem Arbeitsplatz. Im Ordner „Video Record“ finden Sie Ihre Aufnahmen.
4. Akku laden: Schalten Sie das Gerät aus. Schließen Sie es nun per USB an den PC oder ein Wandladergerät an. Ein rotes Licht leuchtet und signalisiert den Ladevorgang. Sobald das Licht erlischt, ist der Akku geladen.

## *Technische Daten*

Videoauflösung: 352 x 288 bei 25 Bildern pro Sekunde

Videoformat: AVI

Unterstützte Betriebssysteme: Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/MacOS/Linux

Stromversorgung: Integrierter Akku

Akkulaufzeit im Dauerbetrieb: 15 Stunden / StandBy: 7 Tage

Spannung: 5V

Fernbedienung: funktioniert im Abstand von bis zu 10 Metern.

[www.alarm.de](http://www.alarm.de)

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)

## **Zeiteinstellung**

Um einen korrekten Zeit- und Datumsstempel auf Bildern und Video zu haben, muss die interne Zeit der Speicherkamera eingestellt werden.

- Erstellen Sie z.B. mit dem Editor eine TXT Datei namens „time.txt“
- Schreiben Sie das Datum gefolgt von der Uhrzeit in diese Datei. Beispiel:  
2009-03-28 10:08:28
- Speichern Sie die Datei auf der Kamera.
- Entfernen Sie die Kamera vom Computer und starten Sie die Kamera neu. Nun ist die Zeit eingestellt.

### **Hinweise:**

**Beleuchtung:** Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Beleuchtung des aufzuzeichnenden Bereiches ohne direkte Lichteinstrahlung in die Kamera.

**Sauberes Umfeld:** Nutzen Sie das Gerät nicht in einem schmutzigen Umfeld, da sonst das Bild der Linse getrübt werden kann.