

## Anleitung

### Zigaretenschachtel Kamera

#### *Produktbeschreibung:*

Diese Kamera ist ein High-End-Produkt mit hervorragenden Ergebnissen im Bereich der Video- und Tonaufnahme. Sie ist praktisch, optisch ansprechend und gut zu transportieren.

#### *Bedienung:*

**Anschalten:** Legen Sie den Schalter auf die „ON“-Position. Das Gerät startet und ein blaues Licht signalisiert den StandBy-Modus.

**Video aufnehmen:** Drücken Sie im StandBy-Modus die Video-Taste, das blaue Licht leuchtet 3-mal auf und die Aufnahme beginnt. Ein weiterer Druck auf die Video-Taste beendet die Aufnahme. Das Gerät speichert nun das Video und kehrt in den StandBy-Betrieb zurück.

**Stimmaktivierte Aufnahme:** Drücken Sie im StandBy-Modus die Video-Taste für 2 Sekunden. Dann leuchtet das gelbe Licht 10 Sekunden lang auf. Das Licht erlischt und nun befindet sich das Gerät im Stimmaktivierungsmodus. Wenn die Geräusche in der Umgebung nun einen Pegel von 65dB überschreiten, startet automatisch die Videoaufnahme für 3 Minuten. Diese 3 Minuten werden gespeichert und das Gerät achtet erneut auf die Umgebungsgeräusche. Überschreiten diese wieder die 65dB beginnt der Kreislauf von vorn.

#### **Hinweise:**

- Wenn sich die Akkulaufzeit dem Ende nähert, speichert die Kamera automatisch das Video und schaltet sich ab.
- Sollte der Speicherplatz fast voll sein, schaltet sich die Kamera ebenfalls ab.

**Akku laden:** Ein oranges Licht leuchtet langsam, wenn der Akku fast leer ist. Ein rotes Licht leuchtet, während der Akku geladen wird und erlischt, sobald dieser voll aufgeladen ist. Um den Akku zu laden, schließen Sie die Kamera an den Computer oder das Netzteil an.

**USB-Zugriff:** Wenn man die Kamera mit einem PC verbindet, zeigt ein langsam blinkendes, gelbes Licht den Zugriff an.

**Datentransfer:** Verbinden Sie die Kamera per USB mit einem PC, um auf die Daten zuzugreifen.

**Zeiteinstellung:** Um die interne Zeit auf dem Gerät einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie eine Datei (z.B. mit dem „Editor“) namens „time.txt“
2. Schreiben Sie Datum und Zeit so hinein wie im Beispiel:  
2009.10.03 11:20:30 (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde)
3. Speichern Sie die Datei im Hauptverzeichnis der Kamera und entfernen Sie diese vom PC. Starten Sie die Kamera neu, die Zeit ist nun gesetzt.

**Technische Daten:**

- 2 Megapixel CMOS-Sensor
- Blickwinkel: 65°
- Minimale Beleuchtung: 1 Lux
- Lagerungstemperatur: -20°C bis 80°C
- Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C
- SD Karte: bis zu 8 GB
- Videoauflösung: 1280 x 960 Pixel
- Bilder pro Sekunde: 30
- USB 2.0
- Betriebssysteme: Windows 2000/XP/Vista
- 1 GB Speicher entspricht 40 Minuten Video
- Akkuladedauer 2 Stunden