Anleitung ALONMA® PC Spy

Der ALONMA® PC Spy ist eine fortgeschrittene Kombination aus Hardware und Software zur Überwachung von Windows-PCs. Einmal installiert, kann der PC Spy vom Computer/Laptop entfernt werden und es finden sich keine Anzeichen dafür, dass der Rechner überwacht wird.

Hinweise:

- Bitte beachten Sie, dass der ALONMA® PC Spy nicht dafür gedacht ist, um in Computersysteme einzubrechen oder um Benutzer in Bedrängnis zu bringen, die nicht wissen, dass sie überwacht werden.
- Ein Einsatz des PC Spys, um den Tastenanschlag anderer Leute aufzuzeichnen oder in deren Computer und/oder Online-Accounts einzudringen, ist ohne deren Wissen ist in den meisten Ländern illegal und der PC Spy sollte nicht dafür genutzt werden.
- Er ist gedacht für Arbeitgeber, autorisierte Systemadministratoren und für die Besitzer eines PCs, die diesen überwachen wollen.
- Ein PC Spy kann an jedem Computer jederzeit genutzt werden
- Nutzer des PC Spy sind selbst dafür verantwortlich, das geltende Recht ihres Landes einzuhalten.
- Es ist sehr wichtig, dass Sie die Seriennummer der Software aufschreiben, um technischen Support zu erhalten. Diese erhalten Sie, wenn Sie im PCSpy Hauptfenster die Taste *F1* drücken.

Einleitung

Immer dann, wenn Sie sehen wollen, welche Website Ihre Kinder oder Ihre Angestellten besuchen oder mit wem Sie chatten bzw. über was Sie dabei reden, stecken Sie einfach den PC Spy in einen USB-Anschluss.

Sie können beide Seiten einer Instant-Messenger-Kommunikation sehen oder dem PC Spy sagen, dass er jede wichtige Aktivität anzeigen soll. Es ist auch Möglich, den Sender und Empfänger jeder E-Mail, die verschickt oder empfangen wurde, zu überprüfen.

Sie können zudem Bildschirmkopien anfertigen, bspw. in Intervallen oder immer dann, wenn ein bestimmtes Wort eingegeben wird.

Sie müssen sich keine Tastenkombinationen oder Passwörter merken, stecken Sie den PC Spy einfach in den USB-Port und er startet und installiert sich selbst.

Bedienung

- Verbinden Sie das Gerät mit einem USB-Port.
- Ein Fenster erscheint, welches die Software anzeigt.
- Klicken Sie auf der erscheinende Symbol (Admin.exe)

Wichtig: Sie müssen als Systemadministrator angemeldet sein bzw. volle Installationsrechte besitzen, damit der PC Spy funktioniert. Schalten Sie vor der Installation sämtliche Virenscanner ab.



Unter Windows Vista sollten Sie das Programm als Administrator starten, indem Sie auf das Symbol mit der rechten Maustaste klicken und es als Administrator ausführen. Sie sehen dann:

Installation und Einrichtung

Klicken Sie auf „Install“ und die Überwachungssoftware wird schnell installiert. Diese ist bei normaler PC-Nutzung nicht zu erkennen.

Sie können nun den Punkt „Configure installed“ auswählen, um Einstellungen zu verändern und auszuwählen, wie oft Bilderschirmkopien aufgenommen werden sollen oder Wörter einstellen, bei denen ein solcher Screenshot aufgenommen wird.

Die „Phrase“-Einstellung erlaubt Ihnen einzustellen, bei welchen eingegebenen Worten oder Phrasen die Software eine Bildschirmkopie aufnimmt. Gibt der Nutzer am PC nun eine solche Phrase ein, wird automatisch ein Screenshot aufgenommen.

Alternativ dazu können Sie ein Zeitintervall einstellen, nach welchem ein Screenshot aufgenommen werden soll. Dieses Intervall wird in Sekunden angegeben. Kleinster Wert ist 30, Standardwert ist 600.

Zusätzlich können Sie die Bildqualität der Bildschirmkopie einstellen. Ein niedrigerer Wert sorgt für einen geringeren Speicherplatzverbrauch, hohe Qualität benötigt höheren Speicherbedarf.

Wenn alle Einstellungen getätigt wurden, entfernen Sie einfach den PC Spy und nehmen Sie ihn mit sich.

Zugriff auf die Daten

Möchten Sie dann nach einer Weile Zugriff auf die gesammelten Daten haben, stecken Sie den PC Spy einfach wieder in den USB Port und starten Sie die Software. Klicken Sie dann auf „Move Saved Data“ und alle Daten werden auf den PC Spy übertragen.

Nun können Sie den PC Spy entfernen und an jedem PC die Daten abrufen, indem Sie auf „Move Data to PC“ klicken.

www.alarm.de
Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu

Dann können Sie den Ort wählen, an dem die Daten gespeichert werden sollen. Bestätigen Sie mit „OK“.

Der PC Spy erstellt einen Ordner mit dem Namen „SAVEDATA“ an dieser Stelle, in dem sich die beiden Unterordner „KEYS“ und „SCREENS“ befinden.

Im Ordner „KEYS“ finden Sie die Eingaben der Tastatur als Log-Dateien. Diese Log-Dateien sind im Format „Benutzername_Datum&Zeit“ gespeichert.

Im „SCREENS“-Ordner finden sich hingegen die Bildschirmkopien, die aufgenommen wurden.

Die **Deinstallation** erfolgt schnell und einfach über einen Button im Menü.

Neuinstallation der Admin.exe

Manche Anti-Spyware könnte die „Admin.exe“ vom PC Spy löschen. Falls das passiert ist, folgen Sie diesen Schritte, um die Datei wieder zu erlangen:

- Öffnen Sie das Verzeichnis des PC Spy.
- Wählen Sie „Extras“ - „Ordneroptionen“
- Wählen Sie „Ansicht“
- Aktivieren Sie bei „Erweiterte Einstellungen“ den Punkt „Alle Dateien und Ordner anzeigen“
- Eine Zip-Datei ist nun zu sehen und muss entpackt werden (z.B. mit WinZip).
- In dieser Zip-Datei befindet sich die Admin.exe. Entpacken Sie diese auf Ihre Festplatte. Falls ein Passwort abgefragt wird, geben Sie „cobra“ ein.
- Kopieren Sie nun die Admin.exe von Ihrer Festplatte ins Hauptverzeichnis des PC Spy.

www.alarm.de
Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung

Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.

Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.

Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.

Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.

Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.

Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebern.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de
Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu