

Bedienungsanleitung Miniatur Stethoskop



Übersicht

- Mit diesem Gerät können Sie durch Türzargen, Holzwänden, Stahlwänden, Fensterrahmen etc. hören.
- Die hohe Empfindlichkeit des Geräts lässt Sie hören, was im Zimmer nebenan geschieht.
- Der USB-Ausgang und der Kopfhörer-Ausgang ermöglichen es Ihnen, das Gehörte z.B. mit einem Stimmrekorder aufzunehmen.
- Das Gerät hilft Ihnen, Beweise und Informationen für geschäftliche und juristische Fälle zu sammeln.

Lieferumfang

- Miniatur Stethoskop
- Ladegerät
- USB Kabel
- Kopfhörer

Einführung

Das kleine Gerät hat die Form eines Zylinders mit den Abmaßen: 36,6 mm (d) x 42,6 mm (h). Es gibt einen Anschluss für das Ladegerät und einen für die Kopfhörer. Zudem einen Schaltknopf auf der Oberseite und einen Regler für die Empfindlichkeit. Der untere Teil wird gegen die Wand gehalten, um den Ton aufzunehmen.

Bedienung

Laden Sie das Gerät vollständig auf. Verbinden Sie die Kopfhörer mit dem Gerät und halten Sie die Unterseite des Stethoskops an eine Wand. Schalten Sie das Gerät ein und justieren Sie die Empfindlichkeit, bis Sie etwas hören können. Über ein zusätzliches Aufnahmegerät können Sie den Ton auch aufzeichnen.